

【アイロンプリントの貼付方法】

①プリント位置を決めます。

【アイロンシートの構造】

シートは、ラバーシートと保護シートの二重構造になっています。

【位置決め】

貼り付け位置は、布の折り返し部分や継ぎ目等の段差を避けてください。



②アイロンをあてます。

【直接当てる場合】

低温(110~130度)で上から押さえます。滑らせるようにすると位置ズレの原因になるので場所を変えつつ上から押さえる感じで全面を押さえます。
(押さえ時間 1回 5~10秒)

【当て布を挟む場合】

下記のように当て布を挟む場合は、少し長めの時間でしっかりと当ててください。
(押さえ時間 1回 15~20秒)



③冷めたら台紙を剥がします。

熱を冷まして、フィルムを剥がします。フィルムにシートが付いてくる場合は、再度、先ほどよりも長めに押さえてください。



④完成

圧着不足がないか確認してください。表面から布の凸凹がわかる状態だと、しっかり圧着されている状態です。

